

RS 2 (viečko označené žltým terčom) pod tlakom, RS 1 spojená s odpadom. Páku treba v tejto polohe pridržať, lebo inak sa vracia samočinne do polohy „NEUTRÁL“. V tejto polohe ju možno zaistiť staviteľným dorazom pre prípad trvalého odberu oleja RS 2 (pripojením rotačného hydromotora alebo vlastného rozvádzača poľnohospodárskeho stroja).

– Neutrál:

Prietok oleja RS 1 a RS 2 blokovaný – STOP poloha. Páka je v tejto polohe ustavená pružinou.

– Plávajúca poloha:

RS 1 a RS 2 spojené s odpadom – voľný prietok obidvomi RS v oboch smeroch. Páka je zaistená.

– Tlak v pravej rýchlospojke:

RS 1 pod tlakom, RS 2 spojená s odpadom. Páku treba v tejto polohe pridržať, pretože inak sa vráti samočinne do polohy „plávajúcej“. Rovnako v tejto polohe možno páku zaistiť staviteľným dorazom.

Spôsoby využitia vonkajšieho okruhu

1. Pripojenie a obsluha hydraulických valcov poľnohospodárskych strojov:

Obr. 30

